

Sterownik EASY RAIN to tylko jeden z wielu produktów firmy RAIN BIRD.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo **elementy systemu nawadniającego**: zraszacze, sterowniki, zawory, urządzenia do mikronawadniania i wiele innych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.bonita.com.pl



Producent:

RAIN BIRD

RAIN BIRD Deutschland GmbH
Siedlerstrasse 46
71126 Gäufelden Nebringen
DEUTSCHLAND
Tel.: (49) 07032 99010
Fax: (49) 07032 990111
internet: <http://www.rainbird.fr>

Importer i Dystrybutor w Polsce od 1994:

BONITA sp.j.

Stary Rynek 76
61-772 Poznań
Tel. 0-61/ 852 32 84
Fax 0-61/ 853 18 02
e-mail: office@bonita.com.pl
internet: <http://www.bonita.com.pl>

RAIN BIRD

INSTRUKCJA STOSOWANIA

EASY RAIN Sterownik



STEROWNIK EASY RAIN™

EASY RAIN™ jest 1-zaworowym sterownikiem na baterie, który współpracuje z zaworami RAIN BIRD DV, ASVF, PGA, PEB i PESB. Max ciśnienie robocze EASY RAIN: 150 psi (10 bar).

A. Zakładanie tarczy do programowania

1. Wyjąć tarczę programowania z pojemnika na baterie.
2. Założyć tarczę na gałkę.

B. Wybór Czasu Startowego

OSTRZEŻENIE: NIE instalować baterii przed wyborem czasu startowego. Jeśli najpierw zainstalujemy baterię, nawadnianie rozpocznie się w minutę po zainstalowaniu baterii. Ustawienie gałki w pozycji „+0” wywoła ten sam efekt. Przekręć tarczę by wybrać ilość godzin, po których nastąpi pierwsze nawadnianie. Np.: „+10” oznacza, że nawadnianie rozpocznie się 10 godzin po zainstalowaniu baterii.

UWAGA: Aby zmienić czas startowy, należy odłączyć baterię i poczekać 2 min. Potem wykonać kroki od B do F.

C. Instalacja baterii

1. Zainstaluj wysokiej jakości baterię alkaliczną 9V.
2. Włóż baterię do przegródki na baterie. Końcówki baterii powinny być na wierzchu. Zamknij baterie szczelnie w przegródce, aby zapobiec uszkodzeniu przez wodę.

UWAGA: Baterie wymieniać raz w roku. Aby zachować zaprogramowane informacje, należy zainstalować nową baterię w ciągu 1 min. od odłączenia starej. Unikać instalowania baterii w środowisku o wysokiej wilgotności, co może spowodować skroplenie się pary wodnej we wnętrzu pojemnika na baterie.

D. Wybór / Zmiana Kalendarza (Cyklu)

1. Przekręć tarczę, aby dokonać wyboru cyklu nawadniania (np., „24h×1” = 1 nawadnianie w ciągu 24 h).
2. Pozostawić gałkę w tej pozycji na 10 sek., aby ustawić cykl. Jeśli nie ustawisz gałki w ciągu co najmniej 10 sek., sterownik domyślnie ustawi cykl jednodniowy („24h×1”).

UWAGA: Wybór cyklu „×2” spowoduje wystąpienie dwukrotnego podlewania z 2-godz. czasem nasiąkania pomiędzy nimi. Np., jeśli ustawimy 10-min. czas działania i cykl kalendarza „48h×2”, zraszacz będzie funkcjonować następująco:

Dzień Pierwszy:	Podlewanie 10 min. / Zamknięcie na 2 godz. / Podlewanie 10 min.
Dzień Drugi:	Bez podlewania
Dzień Trzeci:	Tak samo jak dnia pierwszego

E. Wybór / Zmiana Czasu Działania (w minutach)

Przekręć tarczę, aby wybrać czas działania w minutach. Na przykład, „10” oznacza, że zraszacz będzie funkcjonował przez 10 minut.

UWAGA: EASY RAIN uruchomi automatyczne cykle nawadniania TYLKO wtedy, gdy tarcza jest pozostawiona w pozycji czasu działania.

F. Podłączanie do Zaworu

1. Zdjąć tarczę programowania.
2. Umieścić bezpiecznie nasadkę na gałce.
3. Ręcznie nakręcić cewkę magnetyczną na zawór.

G. Tryb Off (Bezczynny)

Aby wyłączyć nawadnianie, należy zainstalować tarczę nawadniania i przekręcić ją na OFF. Aby powrócić do poprzedniego rozkładu, należy ustawić tarczę z powrotem na czas działania wybrany w kroku E.

H. Ręczny Start

Aby uruchomić cykl ręczny, należy zainstalować tarczę nawadniania i przekręcić ją na ON. Nawadnianie rozpocznie się 10 sekund po ustawieniu tarczy. Aby zatrzymać cykl ręczny i kontynuować działanie automatyczne, należy przesunąć tarczę z powrotem na czas działania wybrany w kroku E.

