

**STEROWNIKI SERII ESP-RZX**

- Dzięki funkcjom umożliwiającym elastyczne tworzenie harmonogramów, sterownik nadaje się idealnie do wielorakich zastosowań, z uwzględnieniem systemów nawadniania dla obszarów mieszkalnych i o charakterze częściowo komercyjnym.
- Tworzenie harmonogramów z wykorzystaniem stref umożliwia niezależne skonfigurowanie każdego zaworu, dzięki czemu nie ma konieczności objaśniania użytkownikom zasad „programowania”, co niemalże eliminuje potrzebę wsparcia telefonicznego.
- Duży ekran LCD jednocześnie wyświetla wszystkie informacje odnoszące się do programowania danej strefy.

WŁAŚCIWOŚCI**• Właściwości sterownika**

- Prosty interfejs użytkownika cechuje się łatwością zrozumienia, a każda funkcja sterownika jest wyświetlana na osobnym ekranie
- Do montażu wymagane są jedynie dwie śruby
- Duży wyświetlacz LCD z interfejsem użytkownika cechującym się łatwością nawigacji
- Wejście dla czujnika pogody z możliwością odłączenia programowego
- Układ uruchomienia zaworu głównego lub pompy głównej
- Nieulotna pamięć programu (100 lat)
- Możliwość programowania przy zasilaniu baterijnym

• Funkcje tworzenia harmonogramów

- Tworzenie harmonogramów z wykorzystaniem stref umożliwia przypisywanie niezależnych harmonogramów do każdej ze stref (Dla każdej strefy można indywidualnie określić czasy pracy, godziny startu i dni nawadniania)
- Podczas początkowej konfiguracji, funkcja Contractor Rapid Programming™ automatycznie kopiuje godziny startu i dni nawadniania ze strefy 1 do wszystkich pozostałych stref
- 6 niezależnych godzin startu na strefę
- 4 opcje wyboru dni nawadniania na strefę: w wybrane dni tygodnia, dni kalendarzowe NIEPARZYSTE, dni kalendarzowe PARZYSTE, cyklicznie (co 1-14 dni)
- Ręczne włączenie nawadniania dla WSZYSTKICH lub POJEDYNCZEJ strefy na żądanie

• Funkcje zaawansowane

- Wyłącznik diagnostyki obwodu elektronicznego
- Funkcje Contractor Rapid Programming™ i „Kopiuj poprzednią Strefę” przyspieszają początkową konfigurację
- Funkcja Contractor Default™ Save / Restore służąca do zapisywania i przywracania ustawień domyślnych
- Pomińnięcie czujnika pogody
- Pomińnięcie czujnika pogody dla danej strefy

• Osprzęt sterownika

- Plastikowa obudowa do montażu na ścianie
- 4, 6 lub 8 stacji
- 2 baterie AAA do podtrzymania zegara i daty (w zestawie)

DANE TECHNICZNE

- Czas pracy stacji: 0 do 199 min
- Korekta sezonowa: -90% do +100%
- Niezależny harmonogram dla każdej strefy
- 6 godzin startu na strefę
- Programowanie cykli dziennych z uwzględnieniem wybranych dni tygodnia, dni nieparzystych, dni parzystych i dat cyklicznych
- Ręczne uruchomienie POJEDYNCZEJ stacji
- Ręczne uruchomienie WSZYSTKICH stacji

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

- 230 VAC ± 10%, 50Hz
- Wyjście: 24 VAC 650 mA
- Zasilanie rezerwowe: 2 baterie AAA podtrzymują zegar i datę, natomiast pamięć nieulotna zachowuje dane zaprogramowane

*Indoor Model***WYMIARY**

Szerokość: 16,9 cm
Wysokość: 15,0 cm
Głębokość: 3,9 cm

MODELE

RZX4i-230V Wewnątrz budynku, 4 stacje
RZX6i-230V Wewnątrz budynku, 6 stacji
RZX8i-230V Wewnątrz budynku, 8 stacji

RZX4-230V Na zewnątrz, 4 stacje
RZX6-230V Na zewnątrz, 6 stacji
RZX8-230V Na zewnątrz, 8 stacji

*Model do zamontowania na zewnątrz
IPX4 wodoodporny***DOSTĘPNE W 1 KWARTALE 2013**